



	СТ13560V			
1	5001356000101	Крышка Выключателя	1	
2	5001356000201	выключатель	1	
3	5001356000301	Корпус	1	
4	5001356000401	Печатная плата	1	
5	5001356000501	колодка	1	
6	5001356000601	защита Шнура	1	
7	37000100101	Шнур	1	
8	5001356000801	пылесборник	1	
9	5001356000901	переходник	1	
10	5001356001001	Конденсатор	1	
11	35400600601	Подшипник\607.2 Z	1	
12	5001356001201	угольная щетка	2	
13	34727900201	Винт\ST4x14	8	
14	5001356001401	Ротор	1	
16	5001356001601	Статор	1	
17	5001356001701	Подшипник\628.RS	1	
18	5001356001801	шайба	1	
19	5001356001901	противовес	1	
20	5001356002001	Вентилятор	1	
21	5001356002101	корпус подшипника	1	
22	5001356002201	Эксцентриковый Блок	1	
23	35400500401	Подшипник\6002.2 Rs	1	
24	5001356002401	шайба	1	
25	34733300201	Винт\M4x12	1	
26	5001356002601	база	1	
27	34704700201	шайба	4	
28	34734100201	Винт\M5x12	4	